



GRAND GARAGE®

INNOVATIONSWERKSTATT FÜR MENSCHEN,
WISSEN UND TECHNOLOGIE

QUICK START SANDSTRAHLBOX

1. Maschine auf Beschädigung kontrollieren.

2. Ist genügend Strahlgut vorhanden?

3. Hauptschalter: EIN über den Fabman

4. Pressluft aufgedreht?

5. Einweghandschuhe benutzen

6. Kein Aluminium strahlen – Explosionsgefahr!

7. Maschine und Arbeitsplatz reinigen

8. Filter Reinigung mittels Handhebel



3 Hauptschalter Ein über Fabman



4 Pressluft Hahn



5 Einweghandschuhe



8 Filter Reinigung